

# MANUAL DE INSTRUÇÕES TIMER DIGITAL DE TOMADA ETB - 63A

*Leia atentamente as instruções antes de usar!*

## CARACTERÍSTICAS

- Patente de design.
- Vida útil mais longa com estrutura interna de cobre.
- Tempo mínimo de configuração de 1 seg/min.
- Ele pode definir 8/20 programas de ligar e desligar todos os dias.
- Modo de função para alternar para um estado normal ou para temporização.

## INSTRUÇÕES DOS BOTÕES

- **CLOCK:** Tecla de função, sai da configuração atual.
- **SETUP (PROG):** Definir 8/20 grupos de ligar e desligar.
- **MODE:** Mudança de modo de controle.
- **SEC:** Define os segundos.
- **HOURL:** Define as horas.
- **WEEK:** Defina as semanas.
- **MINUTE:** Define os minutos.
- **RESET:** Redefine os grupos de ligar e desligar.

## CONFIGURAÇÃO DE TEMPO

*A hora do dia e o dia da semana corretos devem ser definidos antes de usar o timer pela primeira vez.*

- Pressione "**CLOCK**" e "**WEEK**" para definir o dia da semana.
- Pressione "**WEEK**" por mais de 2 segundos.
- Pressione "**CLOCK**" e "**HOURL**" para definir a hora do dia.
- Pressione "**HOURL**" por mais de 2 segundos.
- Pressione "**CLOCK**" e "**MIN**" para definir os minutos.
- Pressione "**MIN**" por mais de 2 segundos.
- Pressione "**CLOCK**" e "**SEC**" para definir o dia do segundo.
- Pressione "**SEC**" por mais de 2 segundos.

## CONFIGURAÇÃO DO PROGRAMA

*Existem 8/20 combinações possíveis de programas disponíveis.*

- Pressione "**SETUP (PROG)**" para entrar no modo de programação. O visor mostrará "**1 ON**" no lado esquerdo do visor.
- Pressione "**HOURL**", "**MIN**" e "**WEEK**" para programar o dia e a hora corretos em que deseja que o timer seja ativado.
- Pressione "**SETUP (PROG)**" para definir o timer para "**OFF**" hora e dia para "**1 OFF**".
- Pressione "**HOURL**", "**MIN**" e "**WEEK**" para programar o dia e a hora corretos.
- Pressione "**SETUP (PROG)**" para avançar para a segunda configuração de ligar/desligar.

## CONFIGURAÇÃO SEMANAL DE COMBINAÇÃO

Enquanto estiver no modo de "Configuração do programa" várias combinações de dias da semana podem ser programadas no timer conforme abaixo:

(Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su), (Mo), (Tu), (We), (Th), (Fr), (Sa), (Su), (Mo, Tu, We, Th, Fr), (Sa, Su), (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa), (Mo, We, Fr), (Tu, Th, Sa), (Mo, Tu, We), (Th, Fr, Sa), (Mo, We, Fr, Su), (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su)...

*Mo - Segunda-feira \* Tu - Terça-feira \* We - Quarta-feira \* Th - Quinta-feira \* Fr - Sexta-feira Sa - Sábado \* Su - Domingo.*

## TEMPORIZADOR "ON/OFF" LIGA OU DESLIGA

- Pressione "ON/AUTO/OFF", há um indicador no mostrador "ON" ou "ON/AUTO" ou "OFF" ou "AUTO OFF".
- Pressione o indicador para "ON", o ficará ligado direto.
- Pressione o indicador para "ON/AUTO" ou "AUTO/OFF", o timer será ligado e desligado durante o tempo definido.
- Pressione o indicador para "OFF", o timer é desligado.

## FUNÇÕES ESPECIAIS

- Pressione "WEEK" e "HOUR" simultaneamente. O display mostrará "RND" no lado direito e indica que o timer está em "RANDOM".

O modo automático atrasará o tempo de ativação/desativação das configurações atuais de 2 a 32 minutos.

- Pressione "HOUR" e "MIN" simultaneamente. O visor mostrará "+" no lado direito e a hora correta do dia avançará 1 hora para ajuste horário de verão.
- Pressione "HORA" e "MIN" novamente para reverter a hora correta do dia para a hora padrão.

*A precisão do timer é de 2 minutos por mês*

- Quando o timer não liga ou desliga de acordo com as configurações, verifique se as configurações estão corretas ou redefinidas.
- Se for o momento certo para ligar ou desligar, mas o temporizador começar a funcionar com antecedência ou demorar para desligar, pode haver vários conjuntos de programas de comutação, verifique se as configurações estão corretas ou redefinidas.
- Se os dois pontos mencionados acima estiverem corretos, mas o timer ainda funcionar incorretamente, verifique e ajuste o modo.
- Se o timer não for exibido ou estiver desfocado, carregue o timer. Se ainda falhar quando as situações acima forem descartadas, entre em contato conosco ou com o revendedor para resolver.

## OBSERVAÇÕES

- A soma das potências elétricas não deve exceder a potência nominal.
- Este produto é um produto eletrônico, não deve ser usado como brinquedo infantil.
- Por favor, use este produto em local protegido, fora de umidades.
- Não desmonte o temporizador. Precisa-se de profissionais para manutenção.